

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若需維修時請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市岡日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	台南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：


本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話，如有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
www.sunpentown.com.tw

E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw

DC MOTOR ECO FAN

尚朋堂




SF-1459DC
14" DC馬達節能風扇
說明保證書

*為安全起見，初次使用產品前請先細閱本說明書，
請必須依照本說明書內的指示安裝及操作

產品結構與組裝說明

產品各零件名稱





組裝說明



1

產品結構與組裝說明

組裝說明



2


產品操作說明

風向調整


左右調整角度



上下調整角度



高度調整



3

產品操作說明

面板操作說明

底座操作面板



電源：按下此鍵可進行開關機。

風速：機器運轉中，按下此鍵可切換風量。

※本機風速共可做7段調整，1段為最低速，7段為最高速。

定時：機器運轉中，按下此鍵可設定運轉時間，時間到後機器將自動關機，至多可設定至8小時。

※定時功能共有2, 4, 8 三個燈號。

技術規格

型號：SF-1459DC

消耗功率：28W

機身尺寸：(H) 95.5 x 43 x 40 cm

電壓：110V/60Hz

扇葉直徑：14" (35cm)

淨重：3.65 kg

4

注意事項

1. 拆卸前後網及扇葉前，請先關閉電源並將插頭從插座上拔除。
2. 請勿將產品放置於窗邊、陽台等易受日曬雨淋處。
3. 請勿將產品懸空或安裝於牆壁上使用。
4. 若發現電源線有短路或損壞情形，請立即關閉電源並將插頭自插座上拔除，同時聯絡本公司或經銷商進行維修更換，切勿自行處理以免有觸電危險。
5. 接觸電源線時請保持雙手乾爽。
6. 請勿將手指或其它異物伸入前後網內，以免受傷。
7. 請勿將本產品浸泡於水或其它任何液體中。
8. 本產品不適合兒童、智能不足或缺乏電器操作經驗之人士在無人監督的情況下自行操作。
9. 為避免引發火警或觸電危險，請勿在本產品加裝任何額外的風速控制裝置。

※ 環境保護

任意丟棄本產品或其包裝材料可能導致環境傷害，請依當地法令進行回收處理。

清潔與保養

1. 進行清潔及保養前，請先關閉電源並將插頭自插座上拔除。
2. 請勿任意拆卸馬達頭部以免引發觸電危險。
3. 本產品已使用高級油脂，組裝時無須上油或另加油脂。
4. 請用乾淨的抹布稍微沾水擦拭，必要時可在水中加入肥皂使用。
切勿直接對機身沖水清洗或使用腐蝕性清潔劑。
5. 本產品請存放於乾爽通風處，並避免日曬。

控制說明

⏻ 開關鍵
按此鍵可控制風扇電源

🕒 定時鍵
可設定3段定時，對照操作面板燈號指示，
依序為2hr、4hr、8hr

⊕ 風速鍵(增量)
風速增量控制

⊖ 風速鍵(減量)
風速減量控制



5

商品保證書/客戶留存

品名機型：		型號：	
愛用者	姓名：	電話：	
	地址：		
購買日期： 年 月 日		經銷商確認	
*原購經銷商：電話 () 店名： 地址：		未蓋店章無效	

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
3. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
4. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代修，如無法代用，上折見諒。
5. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
6. 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
7. 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
8. 若非於家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。
9. 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。