

6 重大安全性使用說明

請在開始操作本裝置前仔細閱讀並留意使用說明

在使用各項電器產品時，應遵循下列各項預防措施以減少因不當操作而導致火災、電擊、或其他人身傷害之風險：

1. 將產品放置於平坦及水平之表面上使用，否則可能無法正常運作。
2. 避免兒童接觸本產品。
3. 避免使本產品靠近任何熱源，如火爐、散熱器、暖器等，也不要放置在過於潮濕及冰冷的環境中。
4. 移動本產品前請先拔下電源插頭，在本產品運作時請勿移動。
5. 請勿將本產品浸入水中或任何液體中。
6. 在需要時可清洗本產品收集盒。
7. 在使用本產品前，請先確認電源線是否有任何損壞，若發現損壞現象，請勿再使用並送回製造商進行檢修。
8. 本產品適用110V之電源插座，請勿以拉扯電源線之方式拔除電源插頭。
9. 若無法將電源插頭緊密插入家中的電源插座，可能會導致插頭過熱及變型，請聯絡您的電氣技師檢修家中的電源插座是否是老舊或毀壞。
10. 請勿使用銳利的工具清潔，以免破壞本產品表面。
11. 避免使用強酸或強鹼之清潔劑。
12. 請以軟質布料擦拭表面，勿使用汽油或其他清潔劑。
13. 在每次使用完畢後，請將電源插頭自插座拔下。

Insect Trap

尚朋堂

說明保證書

電子捕蚊燈

感謝您購買本產品，也請您仔細閱讀相關使用說明並妥善保存本產品說明書。

1 使用方法

- 請將本體插入電壓110V 60Hz插座後，將電源開關按下即可。
- 請將本體放置於較暗且無風處之牆角(須離牆壁10公分以上)或高度置於20-30公分最佳。
- 本體周圍1公尺內請勿放易燃物品，以防意外。
- 請定期清理收集盒內之蚊蟲。
- 按鍵開關上標示“○”表示關閉電源，標示“|”表示開啟電源。

2 注意事項

- 使用中請勿用手或導電物接觸內部中心的高壓電壓網。
- 一星期至少以毛刷清潔電擊網一次；清潔前請先關掉電源。用螺絲起子碰觸內部中心之電擊網，發出“啪”的聲音後；表示放電完畢。如此才可以進行清潔，注意手握處須絕緣。
- 請勿用水直接沖洗本體。以免造成電擊網故障或電子零組件等之損毀。
- 若電源線、燈管、啟動器損壞時，須由本公司或其維修處，專業人員更換以避免危險。
- 本產品不可使用於穀倉、畜舍等場所。
- 僅適用室內使用。
- 電器要避免小孩觸及。
- 電器要避免放置於易燃氣體或易爆炸物旁。

3 警告

拆裝本體時，請先將插頭拔離電源。 ⚡ 符號表示“危險—高電壓”

4 緊急處理方法

萬一本體有發生火花現象時，請儘速關閉電源並拔掉插頭後，通知本公司或經銷商處理。

限用物質說明

型號(型式)：本商品型號及其他系列型號。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
變壓器	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線組	○	○	○	○	○	○
燈管組	○	○	○	○	○	○
金屬元件組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用。除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。孩童應感受監督，以確保孩童不嬉玩電器。在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。(CNS60335-2-80)

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變。
若需維修時請親臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市八里區仁愛路108號	TEL:(02)26106685 FAX:(02)26106639
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	台南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市鳥松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話，如有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
www.sunpentown.com.tw

E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw

尚朋堂家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行...等等。

- 1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2) 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線 0800-828239本公司將為您進行換貨服務。
- 3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理退換貨服務。

二、購至實體虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣...等等。

- 1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2) 注意！鑑賞期，非試用期。
- 3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流或貨運公司收走。
- 4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。
- 5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。



尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧



尚朋堂 電化製品

商品保證書/客戶留存

品名機型：		型號：	
愛 用 者	姓名：	電話：	
	地址：		
購買日期： 年 月 日		經銷商確認	
*原購經銷商：電話 ()		未蓋店章無效	
店名：			
地址：			

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - (1) 使用不當或使用環境特殊者。
 - (2) 自行拆修者。
 - (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - (4) 外觀因使用自然污舊者。
 - (5) 由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
 - (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書。
 - (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，上祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若非於家庭內使用(如營業場所等)，本公司不附保證責任。

5 產品保證

本產品保證需符合下列條件：

- 產品不良之情形須告知本公司。
- 須出示本產品之購買證明予本公司之指定代理商。
- 若產品經過改裝、不當使用、或由非授權人員維修後，將失去本公司之產品保證。
- 維修之產品不提供延長原有之一年保證期。
- 本產品之維修服務將提供全新或良品零件替換。
- 維修汰換之零件屬本公司之財產。
- 本產品保證僅適用使用於台灣地區之產品。

本產品保證不含下列範圍：

- 產品維修所發生郵寄費用
- 因本產品可能之瑕疵而引發之附帶性損壞或間接性損壞
- 因電壓供給不良、意外、火災、水災、或其他天災而使本產品損壞
- 因非經授權之修改本產品而致產品無法正常運作
- 不當地安裝本產品或缺乏適當保養

本產品保證係提供法律權利以外之購買保障

