尚朋堂服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變,
若須維修服務時請駕臨尚朋堂服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL:(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL:(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL:(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL:(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廊42之149號 TEL:(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL:(06)279-5770
高雄	高雄市鳥松區美山路220巷2之5號 TEL:(07)732-0232
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL:(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係所屬服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

免費服務電話：0800-828239
進口商：安鑫國際股份有限公司

尚朋堂

9吋循環扇

SF-923

使用說明書



●謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
●本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

注意事項

- 使用前，請仔細閱讀使用說明書正確使用本產品。
- 使用一般家用插座（110V / 60Hz），勿插入220V插座，以免發生危險。
- 產品未確實組裝完成前，請勿插電啟動產品，以免發生不可預測的危險。
- 插拔電源插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免造成電源線受損。
- 請保持電源線插頭、本體以及環境周圍乾燥。
- 濕度高、陽光直射超過40度或充滿灰塵的地方不適合使用本產品。
- 請勿在接近火源（瓦斯爐具旁）、灰塵、金屬碎屑較多的地方。
- 請勿在會濺水或潮濕的場所（如浴室）使用，以免產品漏電導致危險。
- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 產品運轉中，請勿將手指或其他物品伸入前、後網內。
- 機器運轉時，風扇網罩須保持暢通，勿覆蓋衣物物品，以免造成故障。
- 長期不使用本產品時，請關閉電源並將插頭拔掉並妥善保存。
- 請勿將衣物掛於扇網上，在有障礙物或不平穩地方不可使用。
- 請勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本產品需要在平坦的平面上使用。
- 請勿噴揮發劑、殺蟲劑在機體上，避免機體外殼有變質或破損。
- 移動產品前先確認插頭是否拔除。
- 本產品不可翻倒插電使用。
- 風扇請勿直接用水沖洗。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常問題，請送回原購買處或相關授權單位處理。
- 嬰兒、病人、老人請勿長時間的直接吹風。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

產品介紹



產品規格

品名	循環扇	型號	SF-923
額定電壓	110V	總額定消耗電功率	45W
額定頻率	60Hz	商品原產地	中國

*商品形狀因機種不同而略有不同，請以實物為實。

使用說明

旋鈕調速說明

1.旋鈕左側分為一、二、三，三段風速。

2.“關”關閉電源

3.右側則加上旋轉擺頭功能，一、二、三段風速。

*不使用時，請關閉電源，再將插頭拔離插座。

俯仰調節

可以手動俯仰調節，0°- 90°上下俯仰調節，風向可以自由選擇。

清潔與保養

- 清潔前請先把電源線從插座上拔除。
- 本機只需要做一般性的外部清潔保養，可使用廚房用洗潔劑擦拭。
- 不可用水直接沖洗產品，以免發生漏電危險。
- 機身、底座使用中性清潔劑或水，用乾淨柔軟的布擦拭即可。
- 請勿用香蕉水、汽油、鹼洗劑、燈油、苯、酒精、拋光粉等擦拭；避免產品變色或變質。
- 若長時間使用，插頭及插座之間會有灰塵、水分等附著，所以請拔下插頭，用乾布擦拭後再使用。
- 保養清潔後，一定要等充分乾燥才能通電使用或儲藏，並放置在陰乾處。

限用物質含有情況標示

設備名稱:循環扇　　型號:SF-923

單元	限用物質及其他化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外殼	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
內部導線	○	○	○	○	○	○
印刷包裝	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

簡易故障排除

異常現象	解決方法
風扇啟動時 扇葉不運轉	1.電源線插頭是否正確插入插座 2.安全網是否變形，觸及扇葉。
風扇啟動時 有異聲	1.扇葉是否正確裝入馬達軸心 2.檢查扇葉是否有毛邊 3.網罩是否變形，觸及扇葉。

- 當發生產品冒煙時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。
但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
(1) 使用不當或使用環境特殊者。
(2) 自行拆修者。
(3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4) 外觀因使用自然汚舊者。
(5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
(6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，{**有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓**}於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、全省八家直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限 電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型： 循環扇		型號： SF-923
愛用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
   (1) 使用不當或使用環境特殊者。
   (2) 自行拆修者。
   (3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
   (4) 外觀因使用自然污舊者。
   (5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
   (6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
2. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
   (1) 超過保證期間者。
   (2) 未出示本保證書。
   (3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
   (4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
   (5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
3. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
4. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
5. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
6. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。