
尚朋堂


SJ-A25P 活氧冰沙果汁機



總代理 偉昕企業股份有限公司

地址：基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號

產品簡介



產品特色

1. 雙層精鋼304刀片
   更鋒利更耐用
2. 可拆卸水洗
   清潔更方便
3. 底部吸盤
   強力黏貼
   防止移動
4. 自動過熱保護
   延長使用壽命
5. 方便拿取
   握把不滑手
6. 強大馬力
   300W高功率
7. 1500ml塑料杯身



定期檢查電線是否損壞，在已損壞的情況下請勿使用本產品。
若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

使用方法

第一次使用前，清潔用具的各個部位。
請注意：

啟動旋鈕允許您使用2種速度 ：

■ 攪拌工作時先旋轉旋鈕開關到瞬轉2–3次施行預攪拌，再旋轉旋鈕開關到相應速度檔位進行攪拌工作，連續工作不可超過1分鐘。

▪速度1(慢)：旋轉至第1位置
▪速度2(快)：旋轉至第2位置




圖1 圖2 圖3 圖4

【混合】
1. 倒入配料(圖1) 。
2. 蓋上杯蓋(圖2)，然後將塑料杯放上主機(圖3、圖4)。
3. 插上電源，轉動所需速度的啟動旋鈕。
4. 準備結束時，將旋鈕旋轉至位置0，拔下設備並等待直到刀片完全停止。
5. 取出塑料杯，摘下蓋子，然後將配料倒出。

【幼(嬰)兒食品】
1. 將食物切成小塊，加入一些肉湯(肉或蔬菜)，將配料與豆類混合。
2. 混合食物，旋轉開始旋鈕，直到達到預期的效果。

注意：最長使用時間不應超過60秒連續使用。
為了達到以下的處理時間，使用點動也不要超過10秒。

注意：空杯時不要操作。
注意：不要把熱的原料放進杯裡。在料理食物之前，先讓食物冷卻。
注意：在您吃或供應混合食物之前，請始終檢查可能沒有充分混合的成分。
通常：為了獲得更好的效果：切固體食物時，請確保配料的數量完全覆蓋刀片。

【清潔保養的方法】
1. 請先拔掉電源插頭。
2. 使用濕海綿清潔電機。

※ 主機嚴禁用水冲洗，應用半乾濕柔款布擦拭乾淨。其他部件可直接放入水中用食物洗滌劑清洗。

注意事項

在使用電器時，為了減少火災、電擊和/或人身傷害的危險，應始終遵循基本的安全預防措施，包括：

您應該遵守以下安全警告：

警告：刀刃非常鋒利。小心處理。

1.仔細閱讀所有說明。
2.為防止電擊，請勿將電線、插頭或器具放置在水或其他液體中。
3.當兒童使用任何器具或接近兒童時，都需要密切的監督。
4.本器具不適合缺乏經驗和兒童使用，除非有對其安全負責的人員對器具的使用作出說明。
5.在不使用和清潔之前，從插座上拔下插頭。
6.如有電器故障，或設備已以任何方式損壞，請不要操作任何有損壞的電線或插頭的器具。
7.不要在戶外使用。
8.不要讓電源線掛在桌子或櫃檯的邊緣，也不要碰熱的表面。
9.切勿將該器具放置在或接近熱煤氣或電燃器件或放置在加熱的烤箱內。
10.本產品僅供家庭使用。任何商業使用，不適當的使用或不遵守指示，製造商不承擔任何責任，保證不再有效。
11.如果有任何部件損壞，請停止使用。
12.在操作電器前，請確保蓋子已牢固地鎖定在適當的位置。
13.在使用機器時，切勿用手將配料放入容器中。一定要用食物或夾子推進機器。
14.刀刃和圓盤都很鋒利。請小心處理，並儲存在兒童觸碰不到的地方。
15.如果電源線或插頭損壞，請不要使用您的電器。
16.為了您自己的安全，請只使用適用於您的電器的原始附件和配件。
17.在刀片完全停止之前，不要取出蓋子。
18.這種設備是專為加工小數量而設計的。不得超過本說明書中規定的使用數量。
19.不要用這個器具來混合粘稠的食物或物質。
20.不要將設備用於非預期用途。
21.為您的安全起見，本設備符合低壓、電磁相容、環境等電器標準、規定和指示。
22.當熱液體倒入果汁機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。
23.於無人看管下或於組裝、拆解或清潔前，調理機應切斷電源。
24.果汁機自基座移開前，應確保已切斷電源。

限用物質含有情況標示

設備名稱：活氧冰沙果汁機　　型號：SJ-A25P

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

R32498
RoHS

注意事項：

1. 本產品僅供家庭使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導安全使用。
4. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。
5. 更換附件或接觸使用通電之部件前，切斷電源並取下插頭。

電壓：110V~60Hz
功率：300W
Class II

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。
但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
(1) 使用不當或使用環境特殊者。
(2) 自行拆修者。
(3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4) 外觀因使用自然污舊者。
(5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
(6) 任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍內。
3. 商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵蝕的區域)，**保固期為六個月**。
4. 非保固範圍：本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管{泡}、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如：空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務；但如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，{**有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓**}於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修費另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逕送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久導致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限 電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. **本公司的產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。**
※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站。

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL：(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL：(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL：(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷52號 TEL：(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公廍42之149號 TEL：(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL：(06)279-5770
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL：(03)958-1792

敬告尚朋堂產品愛用者：
本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知。

全省免費服務電話:0800-828-239
※製造年份及製造號碼: XX-XXXXXXXXXX
製造號碼說明: 前兩碼為西元年份‧整號碼為製造號码‧

尚朋堂 商品保證書 / 客戶留存

品名機型:活氧冰沙果汁機　型號:SJ-A25P		
愛用者	姓名：　電話：	
	地址：	
購買日期：　年　月　日		經銷商確認
★原購經銷商：電話（　） 店名： 地址：		未蓋店章無效

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
(1) 使用不當或使用環境特殊者。
(2) 自行拆修者。
(3) 安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4) 外觀因使用自然污舊者。
(5) 由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
(6) 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。

2. 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
(1) 超過保證期間者。
(2) 未出示本保證書。
(3) 保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
(4) 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
(5) 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。

3. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。

4. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

5. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。

6. 本產品於正常使用，保固期間為一年；若為營業使用，保固期間為六個月。