低功率持續加熱

精準控溫

智能觸摸按鍵

超薄機身

圖示	解釋
	注意，高溫表面

使用時請注意安全以免燙傷。

尚朋堂 IH智慧電磁爐



SR-2699W SR-2688B

電磁爐
使用說明書

使用前請仔細閱讀說明書

目錄

1、目 錄 · 01
2、工作原理 · 01
3、特點 · 01
4、技術參數 · 02
5、功能介紹 · 02
6、安全使用注意事項 · 03
7、保養及維護 · 04
8、鍋具選擇 · 04
9、電路原理圖 · 05
10、安全保護裝置 · 06
11、環保清單 · 07

二、工作原理

電磁爐是採用磁場感應渦流加熱原理，它利用電流通過線圈產生磁場，當磁場的磁力線通過鐵質鍋的底部時，產生無數小渦流，使鍋體本身高速發熱，從而達到加熱的目的。

三、特點

4 大特點

超薄機身

低功率持續加熱

精準控溫

智能觸摸按鍵

四、技術參數

產品名稱	電磁爐	額定頻率	60Hz
額定功率	1200W	淨 重	1.9kg
額定電壓	110V~	包裝尺寸	L440*W75*H320
產品尺寸	L360*W280*H27		

五、功能介紹



準備工作

將盛有料理的鐵質鍋具置於爐面中央，將電源插頭插入110VAC/11A以上的專用插座，蜂鳴器鳴一聲，整機進入待機狀態

開始使用

1.觸摸開關功能進入工作狀態，顯示屏長亮;

2.觸摸烹飪選擇按鍵默認火鍋功能開始工作,如需切換烹飪所需功能再次觸摸會在火鍋-蒸煮-燒水-煲湯-煎炸-炒菜之間循環切換，如需自主調整當前功能功率請單次觸摸或長按+-功能調整功率，如需自主調整當前功能時間，請觸摸壹次或兩次定時功能後再觸摸+-功能調整時間(觸摸壹次定時功能爲調整單位爲分鐘，觸摸兩次定時功能爲調整單位爲小時)；

附:各檔位默認功率及時間

火鍋:產品以預設功率及電壓1100W/1小時30分鐘工作，工作結束後，產品進入待機狀態；

蒸煮:產品以預設功率及電 壓 900W/1小時30分鐘工作，工作結束後，產品進入待機狀態；

燒水: 產品以預設功率及電壓1200W30分鐘工作，工作結束後，產品進入待機狀態；

煲湯:產品以預設功率及電壓1000W 2小時30分鐘工作，工作結束後，產品進入待機狀態；

煎炸:產品以預設功率及電壓1200W/1小時工作，工作結束後，產品進入待機狀態；

炒菜:產品以預設功率及電壓1200W/1小時工作，工作結束後，產品進入待機狀態；

4.如中途需要暫停請關摸暫停功能，產品會停止加熱，再次觸摸則會恢複暫停之前的功能；

5.烹飪過程中及烹飪結束後勿觸摸面板，小心燙傷烹饪結束待冷機後，拔掉電源插頭，清理面板表面，烹飪結束。

六、安全使用注意事項

1.請單獨使用11A以上的專用插座，以免過熱而發生危險!

2.使用時，請勿用鐵絲等異物插入吸氣口或排氣口，以免發生觸電危險!

3.罐頭類食品，打開蓋子後再加熱，以免罐內空氣受熱膨脹而發生爆炸危險!

4.請勿將抹布、紙張、墊子等物品放在面板上間接加熱，以免鍋底溫度過高而導致火災!

5.切勿將金屬物件放在面板上，如刀、勺等，以免因傳熱而導致燙傷!

6.使用過後，微晶板尚有餘熱，請勿觸摸，以免燙傷!

7.若爐身表面出現裂縫，請立即關掉電源，以防觸電!

8.使用時請勿將磁性物品(手表、信用卡、收錄音機、磁盤等)放在電磁爐上，以免收到磁場影響損壞該物品!

9.使用時距離牆壁至少10厘米以上，保持機器吸氣口、排氣口的通暢，以免堵塞吸氣

口或排氣口，導致機器工作不正常!

10.勿近水源，以防水滲入機內，縮短機器的使用壽命!

11.不宜在高溫、蒸汽、濕氣、煤氣的場合使用!

12.若電源線有損壞需送指定維修部門或生產廠家進行更換。

13.使用自動功能時，請選用本公司專用的配鍋，如選用其它鍋具，請試用確認後方可使用!

七、保養及維護

1、平常不使用時請拔掉電源插頭。

2、請保持電磁爐的清潔，以免蟑螂等昆蟲進入機體內，引起故障。

3、切勿直接用水沖洗或浸入水中刷洗。

4、面板和鍋底有汙垢時，不應繼續使用以免造成燒焦，導致清理困難。

5、吸氣孔的灰塵可用吸塵器清理，或采用棉花棒將塵埃除去，若有油清，可用牙刷加少許中性洗潔劑小心清除即可。

6、切勿使用有機溶劑或苯等化學品擦拭，以免發生化學反應，損壞機體。

2.清潔方法

1、清潔前務必切斷電源，拔下插頭。

2、油汙垢，請選用中性清潔劑擦拭。

3、輕微汙垢，用幹淨的濕布擦拭即可，請勿用水沖洗，以免造成機器故障。

4、若電源線有損壞需送指定維修部門或生產廠家更換，用戶不得私自更換。

警告語

1、本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

2、孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器

3、若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

4、電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

5、本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用

八、鍋具選擇

適用鍋具

1、材料：鐵/不鏽鋼/鐵鍋物及有導磁層的耐熱玻璃器皿。

2、形狀：底部平坦（直徑不小於12cm），或特殊功能型號專用圓底炒鍋。

3、最好使用電磁爐配套銷售的專用鍋具，使性能達到最佳。

不適用的鍋具

1、材料：非鉄質金屬、陶瓷、玻璃、鍋帘是銅或鋁（多層金屬鍋）

2、形狀：鍋具底部凹凸過大，底部直徑不超過12cm。

九、電路原理圖



十、安全保護裝置

1、鍋具檢查功能:電磁爐在使用過程中，如將鍋具移開，蜂鳴器每1.5秒報警壹次，顯示E0，功率停止輸出，30秒內無鍋具重新放置于面板上，電磁爐將自動關機。

2、材質不適檢測功能:電磁爐使用非鐵質或凹凸太大的鍋具時,蜂鳴器每1.5秒報警壹次，顯示E0，無功率輸出，30秒後自動關機。
小件檢測功能:電磁爐使用鍋具小于6cm時,蜂鳴器每1.5秒報警壹次，顯示E0無功率輸出，30秒後自動關機;爲防止人離開後發生意外，兩小時內無按鍵操作將自動關機。

3、鍋底過溫保護:當鍋底溫度超過270℃時，顯示E3，功率停止輸出。

4、高壓保護功能:當輸入電壓超過280V時，顯示E2，功率停止輸出。

5、低壓保護功能:當輸入電壓低于85V時，顯示E1，功率停止輸出。

6、功率管過溫保護:當功率管溫度過高，顯示E5，功率停止輸出。

7、爐面傳感器檢測功能:當爐面傳感器點發生開路顯示F3,短路時F4，功率停止輸出。

8、IGBT傳感器檢測功能:當傳感器開路時顯示F9，,短路時顯示FA，功率停止輸出。

故障代碼表

代碼顯示	故障原因
E0	無鍋或線路故障
E1	低壓保護≤120V
E2	高壓保護≥265V
E3	爐面傳感器、熱電偶開短路
E4	IGBT傳感器開短路
E5	爐面傳感器高溫
E6	IGBT傳感器高溫
E7	爐面傳感器失效

十一、環保清單

此標誌爲產品汙染控制標誌,其中的數字表示環保使用年限.在此年限期間正常使用的條件下有害物質不會對環境造成較大的汙染或對人身、財產造成損害。

限用物質含有情況標示

單元（註）	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
散熱風扇	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指該用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "－"係指該項限用物質為排除項目。

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1.保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。

2.凡自購買日起一年內，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免服務但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。

(1)使用不當或使用環境特殊者。

(2)自行拆修者。

(3)安裝後自行移動、運送或改裝者。

(4)外觀因使用自然污舊者。

(5)由於天災地擲或鼠患蟲害所導致者。

(6)任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞，故不在保固範圍內。

3.商品如使用於營業場所、保健場所、工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被腐蝕或硫磺侵蝕的域)，保固期為六個月。

4.非保固範圍:本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、管(泡)、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、內鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期內免費服務範圍。

5.本公司的商品中(例如:空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是搬 賓期內(購買日起7天內)，如有新品不良情況，本公司均免費到府服務;但 如是保固內或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費300元(花東、島及偏遠地、山區除外)，**(有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓)**於取件時消費者需先付費並索取發票)，如是保外商品，修另計(維修後的保固期為三個月);亦可請消費者逕送至原購買處，直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。

6.本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且的收費用。

7.如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。

8.除另有契約規定外，服務區域限 電壓110V/60HZ地區。

9.保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。

10.本公司的產品於正常使用，保固期間為一年:若為營業使用，保固期間為六個月。

過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL：(02) 2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL：(02)2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路63號 TEL：(03)368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷62號 TEL：(04)2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公鄉42之149號 TEL：(05)230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL：(06)279-5770
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL：(03)958-1792

敬告尚朋堂產品使用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知

全省免費服務電話：0800-828-239
製造年份製造號碼：XX-XXXXXXXXXX
製造號碼說明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼

客戶保證書/客戶留存

品名：IH超薄雙頻電磁爐	型號：MN-CB201	
使用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
★ 原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		未蓋店章無效

本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費:
(1)使用不當或使用環境特殊者。
(2)自行拆修者。
(3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4)外觀因使用自然污舊者。
(5)由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
(6)偷逃地區，山區及營業使用之限務.不論是否超過保證期間均酌收服務費

2.還有下列情形之一，本公司得按價收費:
(1)超過保證期間者。
(2)未出示本保證書。
(3)保證書內記載內容(機型、機號)與現物不符者。
(4)保證書記載經塗改或模糊無法辨識者。
(5)保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。

3.本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。

4.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

5.如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。

6.本產品於正常使用，保固期間為一年:若為營業使用，保固期為六個月。